CÔNG TY TNHH INDUSVINA
INDUSVINA COMPANY LIMITED
Địa chỉ giao dịch: 178E Đường Số 6, P. Bình Tân, TP. HCM
Mã số thuế: 0312499465
Website: indusvina.com | Email: contact@indusvina.com
Điện thoại / Zalo: 0979 823 639

Nhiệt kế hồng ngoại Fluke 62 MAX+

ỨNG DỤNG VÀ LỰA CHỌN

Chọn Fluke 62 MAX+ cho đo bề mặt từ -30 đến 650 °C. Hệ số phát xạ và vùng nhìn phải phù hợp mục tiêu; vật nhỏ hơn vùng đo sẽ làm số đọc trộn với nền. Khi cần nhiệt độ bên trong vật hoặc kết luận về an toàn thực phẩm, dùng phương pháp đo phù hợp công việc đó.

Lĩnh vực	Sử dụng để làm gì	Cách lựa chọn
Bảo trì điện	So sánh nhiệt bề mặt thiết bị	Chọn khoảng cách và hệ số phát xạ phù hợp
Cơ khí / ổ đỡ	Theo dõi xu hướng nhiệt vỏ	Ghi tải, vị trí và thời điểm
HVAC	Kiểm tra bề mặt ống, cửa gió	Không coi số đọc bề mặt là nhiệt độ khí bên trong
Công nghệ nhiệt	Kiểm tra bề mặt gia nhiệt	Đối chiếu dải và đặc tính vật liệu
Kiểm tra hiện trường	Min/Max/Avg/Diff và cảnh báo	Giữ cùng quy trình khi so sánh nhiều điểm

Nguồn: Fluke - 62 MAX / 62 MAX+ Users Manual, trang thông số 7-9

CHỌN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Đo nhiệt độ bề mặt nhanh mà không cần chạm vào vật.

Đối chiếu yêu cầu sử dụng, quy cách và điều kiện giao nhận trước khi xác lập đơn hàng. Với ứng dụng có yêu cầu an toàn riêng, hồ sơ thiết kế và hướng dẫn của nhà sản xuất là căn cứ áp dụng.

Nguồn: Fluke - 62 MAX+ Infrared Thermometer, trang hãng; đối chiếu 21/10/2026