CÔNG TY TNHH INDUSVINA
INDUSVINA COMPANY LIMITED
Địa chỉ giao dịch: 178E Đường Số 6, P. Bình Tân, TP. HCM
Mã số thuế: 0312499465
Website: indusvina.com | Email: contact@indusvina.com
Điện thoại / Zalo: 0979 823 639

Đồng hồ vạn năng Fluke 117 True-RMS

ỨNG DỤNG VÀ LỰA CHỌN

Chọn Fluke 117 cho kiểm tra điện với điện áp đến 600 V, dòng AC/DC và các phép đo cơ bản. Dải đo và cấp CAT là hai thông số khác nhau. VoltAlert hỗ trợ phát hiện điện áp; xác nhận mất điện cần quy trình kiểm tra phù hợp và kiểm chứng thiết bị đo.

Lĩnh vực	Sử dụng để làm gì	Cách lựa chọn
Điện tòa nhà	Kiểm tra nguồn và mạch nhánh	Chọn đúng chế độ AC/DC và cấp CAT
Bảo trì công nghiệp	Đo điện áp, dòng và điện trở	Ghi tải và thời điểm của phép đo
Kiểm tra linh kiện	Điện trở, diode, điện dung	Cắt nguồn và xử lý điện tích trước đo
Xử lý điện áp cảm ứng	Chế độ LoZ theo hướng dẫn	Đánh giá trở kháng mạch và phạm vi áp dụng
Bảo trì định kỳ	Ghi Min/Max/Average	Duy trì cùng quy trình để so sánh

Nguồn: Fluke - Detailed Specifications 114/115/116/117, 08/2020, chỉ dùng cột model 117

CHỌN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Một thiết bị đo cho nhiều công việc kiểm tra điện.

Đối chiếu yêu cầu sử dụng, quy cách và điều kiện giao nhận trước khi xác lập đơn hàng. Với ứng dụng có yêu cầu an toàn riêng, hồ sơ thiết kế và hướng dẫn của nhà sản xuất là căn cứ áp dụng.

Nguồn: Fluke - 117 Electrician’s Multimeter, trang hãng; đối chiếu 21/10/2026