CÔNG TY TNHH INDUSVINA
INDUSVINA COMPANY LIMITED
Địa chỉ giao dịch: 178E Đường Số 6, P. Bình Tân, TP. HCM
Mã số thuế: 0312499465
Website: indusvina.com | Email: contact@indusvina.com
Điện thoại / Zalo: 0979 823 639

Ống HDPE PE100 Ø110, PN10

ỨNG DỤNG VÀ LỰA CHỌN

Chọn theo hệ ống được thiết kế. PN cần được đọc cùng nhiệt độ làm việc và hệ số điều chỉnh; ống cấp nước không tự trở thành ống dẫn khí hoặc ống chữa cháy đã được chấp thuận.

Lĩnh vực	Sử dụng để làm gì	Cách lựa chọn
Mạng cấp nước	Dẫn nước theo thiết kế	Kiểm tra chứng nhận và điều kiện tiếp xúc nước uống
Tưới nông nghiệp	Tuyến dẫn và phân phối	Tính lưu lượng, tổn thất và áp lực
Hạ tầng nhà máy	Dẫn môi chất phù hợp	Đối chiếu tương thích hóa học và nhiệt độ
Tuyến chôn ngầm	Hệ ống áp lực	Thiết kế nền đỡ, độ sâu và tải ngoài
Mối nối hàn	Hàn đối đầu hoặc điện trở theo hệ	Dùng phụ kiện và quy trình tương thích
Bảo trì tuyến	Thay thế đoạn ống	Giữ đúng OD, SDR và cấp áp lực

Nguồn: Pipelife - PE100 SDR17, quy cách 110/6,6 PN10

CHỌN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Đường ống liên tục. Chọn đúng vật liệu và áp suất.

Đối chiếu yêu cầu sử dụng, quy cách và điều kiện giao nhận trước khi xác lập đơn hàng. Với ứng dụng có yêu cầu an toàn riêng, hồ sơ thiết kế và hướng dẫn của nhà sản xuất là căn cứ áp dụng.

Nguồn: Nhựa Bình Minh - danh mục ống HDPE, hệ PE80/PE100