CÔNG TY TNHH INDUSVINA
INDUSVINA COMPANY LIMITED
Địa chỉ giao dịch: 178E Đường Số 6, P. Bình Tân, TP. HCM
Mã số thuế: 0312499465
Website: indusvina.com | Email: contact@indusvina.com
Điện thoại / Zalo: 0979 823 639

Ampe kìm Fluke 325 True-RMS

ỨNG DỤNG VÀ LỰA CHỌN

Chọn Fluke 325 khi công việc cần dòng AC/DC, điện áp và các phép kiểm tra điện cơ bản trong một thiết bị. Khi lập kế hoạch đo, đối chiếu cả dải đo, độ chính xác và cấp an toàn của toàn bộ tổ hợp đồng hồ - que đo.

Lĩnh vực	Sử dụng để làm gì	Cách lựa chọn
Bảo trì tủ điện	Đo dòng từng nhánh, đối chiếu tải	Kẹp một dây dẫn; chọn đúng AC/DC
Kiểm tra nguồn DC	Đo dòng và điện áp một chiều	Kiểm tra cực tính, đưa số đọc DC về chuẩn theo hướng dẫn
Điện công trình	Kiểm tra điện áp và tính liên tục	Chọn cấp CAT phù hợp vị trí đo
Kiểm tra động cơ	So sánh dòng giữa các pha	Ghi tải và thời điểm; không lấy một số đọc thay cho chẩn đoán đầy đủ
Nhiệt độ tiếp xúc	Đo bằng đầu cặp nhiệt điện loại K	Dùng đúng đầu dò và điều kiện tiếp xúc
Bảo trì định kỳ	Lập bảng số đo theo thiết bị	Ghi đơn vị, dải đo và mã máy đo

Nguồn: Fluke - 325, thông số hãng; tra cứu 21/10/2026

CHỌN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Đo đúng dòng điện. Chẩn đoán rõ tình trạng vận hành.

Đối chiếu yêu cầu sử dụng, quy cách và điều kiện giao nhận trước khi xác lập đơn hàng. Với ứng dụng có yêu cầu an toàn riêng, hồ sơ thiết kế và hướng dẫn của nhà sản xuất là căn cứ áp dụng.

Nguồn: Fluke - hướng dẫn dòng 323/324/325